

湯沢文化会館 大ホール音響設備一覧

＜大ホール・調整室＞

設 備 名	型 式	数 量	備 考
音響調整卓	YAMAHA QL5	1	
カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	2	
CDプレーヤー	TASCAM CD-6010	2	
メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	2	

＜大ホール・舞台袖簡易操作ワゴン＞

音響調整卓	YAMAHA QL1	1	IN:16ch OUT:8ch
	YAMAHA TF1	1	IN:32ch+STEREO 2ch OUT:16ch
CDプレーヤー	TASCAM CD-6010	1	
メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	1	CD/USB/SD
カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	1	

＜大ホール・常設スピーカー＞

プロセニアム スピーカー	NEXO GEO M1210	4	2Wayフルレンジ/垂直10°×水平80°/最大140dbSPL/50Hz-20kHz/8Ω
	NEXO GEO M1220	4	2Wayフルレンジ/垂直20°×水平80°/最大140dbSPL/50Hz-20kHz/8Ω
サイドカラム スピーカー	NEXO GEO M1210	6	2Wayフルレンジ/垂直10°×水平80°/最大140dbSPL/50Hz-20kHz/8Ω
	NEXO P8	2	2Wayフルレンジ/垂直100°×水平100°/最大129dbSPL/66Hz-20kHz/8Ω
ステージフロントスピーカー	NEXO ID14-T100100	4	2Wayフルレンジ/垂直100°×水平100°/最大116dbSPL/120Hz-20kHz/16Ω
固定はね返りスピーカー	NEXO P10	2	2Wayフルレンジ/垂直100°×水平100°/最大136dbSPL/63Hz-20kHz/8Ω

マイクロホン	SHURE SM57-LCE	8	ダイナミック型
	SHURE SM58-LCE	10	ダイナミック型
	SHURE SM58SE	4	ダイナミック型 スイッチ付
	SENNHISER e914	4	コンデンサ型
	SONY C38B	1	コンデンサ型
	DPA ST4006A	1組	コンデンサ型
ワイヤレスマイク	SHURE ULXD2/SM58-J51	6	ハンド型マイクロフォンA
	SHURE ULXD1-J51	6	送信機
	SHURE DL4B/O-MTQG-A	6	タビオン型マイクロフォンA
	SHURE ULXD2/SM58-JB	6	ハンド型マイクロフォンB
マイクスタンド	K&M ST210/2B	20	ブーム型
	K&M ST259B	4	ブーム型
	K&M ST201/2B	4	床上型
	TOA ST-310F	4	床上型
	audio-technica AT8652	4	卓上型
	FOSTEX FS20C+P202C	1	卓上型 スタンドベース+フレキシブルシャフト
	SHURE S37A	4	デスクスタンド
移動はね返りスピーカー	YAMAHA CZR15	4	2Wayパステフ/垂直50°×水平90°/最大129dbSPL/43Hz-20kHz/8Ω
	YAMAHA CZR12	8	2Wayパステフ/垂直60°×水平90°/最大129dbSPL/43Hz-20kHz/8Ω
	K&M ST21460002B	8	スピーカースタンド

大ホール音響電源

上手 C型30A×10口

下手 C型30A×10口

客席奥 C型30A×1口