

湯沢文化会館 中ホール音響設備一覧

＜中ホール・調整室＞

設 備 名	型 式	数 量	備 考
音響調整卓	YAMAHA QL5	1	
カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	2	
CDプレーヤー	TASCAM CD-6010	2	
メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	2	

＜中ホール・舞台袖簡易操作ワゴン＞

音響調整卓	YAMAHA QL1	1	IN:16ch OUT:8ch
CDプレーヤー	TASCAM CD-6010	1	
メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	1	CD/USB/SD
カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	1	

＜中ホール・常設スピーカー＞

サイドカラム スピーカー	NEXO P15	2	2Wayフルレンジ/垂直60°×水平60°/最大141dbSPL/57Hz-20kHz/8Ω
	NEXO P8	2	2Wayフルレンジ/垂直100°×水平100°/最大129dbSPL/66Hz-20kHz/8Ω
固定はね返りスピーカー	YAMAHA CZR10	2	2Wayバスレフ/垂直60°×水平90°/最大127dbSPL/43Hz-20kHz/8Ω

マイクロホン	SHURE SM57-LCE	2	ダイナミック型
	SHURE SM58-LCE	4	ダイナミック型
	SHURE SM58SE	2	ダイナミック型 スイッチ付
	SONY C38B	1	コンデンサ型
	DPA ST4006A	1組	コンデンサ型
ワイヤレスマイク	SHURE ULXD2/SM58-JB	6	ハンド型マイクロフォン
	SHURE DL4B/O-MTQG-A	6	タビオン型マイクロフォン
	SHURE ULXD1-J51	6	送信機
マイクスタンド	K&M ST210/2B	2	ブーム型
	K&M ST259B	2	ブーム型
	K&M ST201/2B	2	床上型
	TOA ST-310F	2	床上型
	audio-technica AT8652	2	卓上型
	FOSTEX FS20C+P202C	1	卓上型 スタンドベース+フレキシブルシャフト
	SHURE S37A	2	デスクスタンド
	高砂 MF-18TM	2	中二段
移動音響調整卓	YAMAHA MG166CX-USB	1	IN:MONO 8 / STEREO 4(またはMONO 2+STEREO 2)
移動はね返りスピーカー	YAMAHA CZR10	4	2Wayバスレフ/垂直60°×水平90°/最大127dbSPL/43Hz-20kHz/8Ω
	K&M ST21460002B	4	スピーカーカースタンド

中ホール音響電源

上手 C型30A×3口

下手 C型30A×3口